



vanne 6 voies de votre filtre a sable

NE PROCÉDER À SA MANIPULATION QUE LE MOTEUR ARRÊTÉ. CETTE VANNE GÉNÉRALE, RACCORDÉE AU FILTRE, PERMET LES OPÉRATIONS SUIVANTES :

Filtration :

- ✓ L'eau de la piscine est filtrée, les vannes d'aspiration et de refoulement sont ouvertes, à l'exception de la prise balai fermée, celle de fond pouvant n'être qu'à demi ouverte pour augmenter si nécessaire le débit du ou des skimmers.

Lavage (backwash ou décolmatage) :

- ✓ L'eau de la piscine rentre dans le filtre en sens inverse, soulevant les impuretés qu'elle évacuera à l'égoût (vanne ouverte).
- ✓ Durée : jusqu'à ce que le voyant de lavage devienne très clair (2 à 3 minutes).

Rinçage (rinse) :

- ✓ Dans cette position, il y a filtration mais avec évacuation à l'égoût des impuretés restant dans la cuve et le circuit hydraulique. Durée : de 10 à 15 secondes.

Fermé (closed) :

- ✓ Permet d'ouvrir le pré filtre sans que l'eau coule.

Egoût (waste) :

- ✓ Pour évacuer en direct à l'égoût sans passer par le filtre. A utiliser pour vider la piscine, et pour évacuer à l'égoût (pas le balai) un important dépôt (algues entre autres°).

Circulation :

- ✓ Aspiration de l'eau et refoulement à la piscine sans passer par le filtre.
Convient : - pour la mise en route
- en cas d'incident à la cuve
- dans certains cas de chauffage.

Christophe DONEUX
0495/79 28 58